

Artisan ool

取扱説明書

充電式エアダスター

モデル：AT-DS02B AT-DS02BK



この度は、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - この『取扱説明書』はお手元に大切に保管してください。
 - 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
 - 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。
- ※操作方法の動画が希望な場合、販売者にご連絡ください。

1. はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

2. 取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製、改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルです。製品を安全に使用し、ご本人や他の方への危害や財産への損害を、未然に防ぐものですので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者がいつでも読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

3. 安全に関する表示について

表示	意味
警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

4. 製品安全上のご注意

作業環境

■作業場は整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。

・ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。

■可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。

・充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。

■使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。

・注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

・作業以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。

電気に関する安全事項

■電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。接地付きプラグは確実にアースをしてください。

・改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば感電のリスクが低減されます。

■金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。

・感電する恐れがあります。

■充電工具は雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。

・充電工具内部に水が入り、本機による感電やバッテリーが短絡する恐れがあります。

■充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。

・電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。

・電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体に絡まって感電する恐れがあります。

■使用環境に適した延長コードを使用してください。

作業者に関する安全事項

■「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、充電工具とその操作を理解した方以外は使用させないでください。

・理解せずに使用することは危険です。

■油断しないで十分注意して作業を行ってください。

・充電工具を使用する場合は取扱方法、作業の仕方、周り状況など十分注意して慎重に作業してください。

・疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる場合は、充電工具を使用しないでください。

・一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。

■安全保護具を使用してください。

・作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用してください。

■不意な始動は避けてください。

・スイッチに指をかけて運ばないでください。

■充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。

・電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。

■無理な姿勢で作業をしないでください。

・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

■きちんとした服装で作業してください。

・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。

・髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。

・屋外での作業の場合には、すべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。

・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

■集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

・充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

電動工具の使用と手入れ

■無理して使用せず作業に合った充電工具を使用してください。

・安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。

・小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。

■スイッチに異常がないか点検してください。

・スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本機から抜いてください。

・本機の調整

・刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換

・保管、または修理

・その他危険が予想される作業

■使用しない充電工具は、きちんと保管してください。

・子供の手の届かない安全な所、乾燥した鍵のかかる所に保管してください。

■充電工具の保守点検をしてください。

・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべてのか所に異常がないか確認してください。

・保守点検が不十分であることが事故の原因になります。

・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。

・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売者に修理をお申し付けください。

・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。

■先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。

・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。

■充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具は作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。

・指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。

■極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

充電工具の使用と手入れ

■バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

・スイッチがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。

■バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。

・ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。

■指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。

・工本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。

その他の安全事項

■正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

・この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

■材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。

・材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。（材料を動かして加工する製品を除く。）

■使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

■落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。

■ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。

・棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

■ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。

・爆発や火災の恐れがあります。

5. 充電式エアダスター安全上の注意事項

ご使用になる前に

1. 子供や体力が低下した人、感覚や精神状態に異常を認められる方には、絶対に使用させないでください。
◆事故の原因になります。
2. 小さい子供やペットのいるそばで使用しないでください。◆事故の原因になります。
3. 本製品の使用者が他の人や他の人の財産に対して、本製品に不備が無い事故や、損害を与えた場合はその責任を負う義務があります。

使用時のご注意

1. 次の時は必ずスイッチを切りバッテリーを取りはずしてください。
◆本製品から離れる時。 ◆使用を終了した時や、使用しない時。
◆本製品の点検、清掃をする際や作業前の準備中。 ◆本製品が異常振動するなど異常が認められた時。
2. 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音が出た時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、販売者に点検・修理を依頼してください。◆そのまま使用していると、けがの原因になります。
3. 昼間や十分な光量が確保できる場所でご使用ください。
◆暗い場所での作業は、事故の原因となります。
4. フィルタは定期的にメンテナンスをし、目詰まりしないようにしてください。
◆故障の原因になります。
5. ホコリの多い場所で操作する時は、吸入口や送風口をほこりや汚れで塞がないように注意してください。
◆故障の原因になります。
6. 本製品の送風口や吸入口に手や棒などを入れないようにしてください。◆けがや故障の原因になります。
7. 水平な地面で安定した姿勢で本製品を操作してください。
8. 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
9. 濡れた手で本製品を操作しないでください。
10. 高所で本製品を使用しないでください。
11. 本製品を落下させないでください。
◆故障やけがの原因になります。
12. 本製品を誤って落としたり、ぶつけた時は、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。◆破損や亀裂、変形があると、事故やけがの原因になります。
13. 不意な始動を避けてください。
◆本製品を持ち運ぶ時は、スイッチを切り、バッテリーを取りはずしてください。
◆本製品を持ち運ぶ際、指がスイッチにかかっていると、不意な始動につながる原因になります。
14. 本製品を持ち運ぶ時は、ノズルまたはアタッチメント類を持ったり、引きずったりしないでください。けがや故障の原因になります。◆故障やけがの原因になります。
15. 本製品は極端な低温環境下で使用しないでください。

吹き飛ばし作業

1. 使用中にノズルの先端を他人や自身に向けたり、粉じんやくずなどを他人に吹付たりしないでください。
◆粉じんやくずなどが目に入ったり、けがや事故の原因になります。
2. 薬品などに使用して、吹き散らさないでください。
◆ガス状になった有毒な薬品を吸い込むと、肺を傷める恐れがあります。
3. 釘、ガラス、刃物などの鋭利なものを吹き飛ばさないでください。
◆けがや事故の原因になります。
4. ガソリン、ガス、塗料、接着剤などの引火性のある危険物の近くでは、使用しないでください。また、それらを吸入口から吸い込ませないでください。◆引火または爆発の原因になります。

その他、作業中のご注意

1. ダストキャップ(本製品の吸入口)を塞がないでください。
2. ノズルまたはアタッチメントが対象物に取付られている時または操作中に本製品を放置しないでください。
3. 本製品の空気吹き作業用アタッチメントを使用して掃除機のような使い方はできません。
◆故障の原因になります。
4. 本製品は呼吸を補助する装置として使用することはできません。
◆けがや死亡など重大な事故につながる恐れがあります。

6. 用途

適切な先端工具を使用することで、以下の用途に使用できます。

- 材料や工具のほこり、切粉などの吹き払い
- 狭い所やすき間の掃除
- レジャー用品の空気入れ / 抜き

※本製品はご家庭での使用を想定した「DIY 用」製品です。業務（建築作業・電気工事等）で頻繁に使用される場合は「プロ用」製品のご使用をお勧めします。

7. 主要機能

製品型番	充電式エアダスター ATAD02B ATAD02BK
本体サイズ	約 13×9×22 cm
本体質量	約 0.5 Kg
電動機	ブラシモータ
吸込み真空度	10.3 kPa
風速(最大)	200 m/s
風圧(最大)	29.7 kPa
風量(最大)	1.0 m ³ /min
適合バッテリー	b11850b b11860b b11890b など
標準付属品	吸引アタッチメント、ノズル(A)、ノズル(B)、ワイドレンジノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル

8. 各部の名称

- ①吸引アタッチメント
- ②ノズル(A)
- ③ノズル(B)
- ④ワイドレンジノズル
- ⑤ブラシノズル
- ⑥エアダスターノズル
- ⑦送風口
- ⑧吸い込み口
- ⑨LED ライト
- ⑩引金スイッチ
- ⑪18V バッテリー (別売)



9. 使用方法

ごみやほこりを吹き飛ばす

- 材料や工具のほこり、切粉などの吹き払い
- 狭い所や すき間の掃除

※吹き出し口から温風を感じますがこの風は完全に密閉された空間から吹くため、モーターはある程度の熱を発生します。吹出口から5~10cm程度離れると温風を感じにくくなりますので5~10cm程度離れた作業場を想定しております。同時に温風の温度は高くありませんが、粉塵を吹き飛ばす機能の観点からは許容範囲内であると考えられます。

ご注意ご注意



1. 狭い場所での送風や風上に向かって送風すると吹き飛ばした物が自分に跳ね返ることがありますので注意してください。
2. 吸気口に粉じんや異物等が詰まって送風が止まったときは、直ちにスイッチを切り、蓄電池を取りはずしてから、異物を取り除いてください。

1. 「⑥エアダスターノズル」の外側に出る突起部を本機の送風口の溝部に合わせてさし込み、ノズルを突き当たるまで回します。
 2. 取り付け後に、一度ノズルを外側に引っ張り、しっかり取り付けられていることを確認します。
 3. 作業内容によって、「④ワイドレンジノズル」または「⑤ブラシノズル」を「⑥エアダスターノズル」に取り付けて吹き飛ばす作業をします。
- ※初回作動時「焼けた匂い」がでる場合が御座いますが数回の作動でなくなります。



空気を入れる

- レジャー用品の空気入れ

注意



1. 本機は構造上温かい風が出ますが、故障ではありません。
2. 空気を入れ過ぎないように状態を確認しながら行ってください。破裂や破損の恐れがあります。
3. 膨らませる物によって 空気が十分に充てんされない場合があります。膨らみが弱いときは手動のポンプも併用し張り具合を調節してください。
4. ノズルの先端を床などに強く突き当てないでください。先端が変形する原因になります。

1. ⑥エアダスターノズルに「②ノズル(A)」の外側に出る突起部を送風口の溝部に合わせてさし込み、ノズルを突き当たるまでします。
2. 取り付け後に、一度ノズルを外側に引っ張り、しっかり取り付けられていることを確認します。
3. 作業内容によって「③ノズル(B)」を空気栓に差し込んで空気入れる作業をします。



⑥エアダスターノズル+
③ノズル (B) 装着

空気を抜く

注意



本製品の吸引機能は空気抜き専用です。掃除機のように物を吸い込む用途には使えません。送風口が作業側になるので、機体が顔や体に直接当たらないように使用してください。吸い込む恐れのある水分が内部にある場合はあらかじめ抜いてください。水を吸い込むとモーターが故障する原因になります。

本機の背面にある吸気口を使用します。

1. 吸気口に「①吸引アタッチメント」をさし込み、その上から「②ノズル (A)」を取付けます。

ノズルについて

「②ノズル (A)」と「③ノズル (B)」は用途に応じて選択・組み合わせてください。「②ノズル (A)」エアベッドなど大型な物は「ノズル (A)」を空気栓にさし込みます。「②ノズル (A) + ③ノズル (B)」浮き輪やビーチボールなど小型な物は先に③ノズル (B) の先端を空気栓に入れてから、ノズル (A) をさし込みます。

※先に「③ノズル (B)」の先端を空気栓に入れてから、「②ノズル (A)」を差し込んでスイッチを押して空気を抜いてください。



スイッチの引金

ご注意ご注意



本機にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。
・スイッチを入れたまま、バッテリーを差し込むと事故の原因となります。

スイッチの引金を引くと作動し、放すと止まります。スイッチの引金の引き加減により、お望みの風量が得られます。

バッテリーの取り付け・取りはずし方

ご注意ご注意



本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。
・スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。
バッテリーは確実に差し込んでください。ボタン上部の黄色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。
・差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

取り付け方：バッテリーを本機の溝に合わせ、「カチッ」という音鳴り、奥まで挿入してください。

取り外し方：バッテリーを本機から取りはずす時は、バッテリー正面のボタンを下げながら、スライドさせると取りはずせます。

LED ライト

・スイッチ引金を押すと LED ライトが点灯し、離すと LED ライトが消灯します。

ご注意：ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。



10. メンテナンス

ご注意ご注意



- 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本製品よりバッテリーを抜いてください。
- ・バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

本製品のお手入れ

- ・乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。
- ・レバーの回動部に溜まった木くずやほこりはエアダスタなどで取り除いてください。

吸気口の点検

吸気口にごみやほこりが詰まると風量が少なくなる、風が通常より熱くなるなどが発生します。

使用前、使用後に、吸気口にごみやほこりが詰まっていないか、フィルタの破れやはがれがないか確認してください。

詰まっている場合は柔らかいハケや掃除機などで機体の中にごみが入らないように取り除いてください。

●フィルタを強く押ししたり、こすったりしないでください。

フィルタが破損して、機体が故障する原因になります。

●清掃後は、何も無い方向に向けて送風してください。

送風口から内部に残ったほこりが排出されます。

●吸気口を掃除しても状況が改善しない、フィルタが破損している場合はお買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください



保管条件

次の保管条件に従い、正しく保管してください。

- ・使用後は、バッテリーを本体から外して保管してください。
- ・ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去してください。

※シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品はプラスチック部分が侵されるので使用しないでください。

保管場所

次の場所には、保管しないでください。

- ・高温、多湿、結露する場所
- ・塵やホコリがあり、清掃されていない場所
- ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近・施錠のできない場所

11. 製品保証について

- ◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点がある時は、お買い求めの販売店までご連絡ください。
 - ◆ 修理等を依頼される際は、保証書の内容をご確認の上、次の情報をお知らせください。
お買上製品・ご注文番号・不具合数量・不具合の説明・ご希望の対応
- ※不具合が確認できる動画または画像をご用意の上、保証書記載の連絡先へお問い合わせください。

保証書

弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

弊社製品をいつまでもご愛用いただけますように下記の条件で保証させていただきます。

保証条件

- 1) 購入年月日より1年間を保証期間とし、交換・返金・修理等の無償サービスをいたします
- 2) 保証期間外は、修理実費、その他を頂戴いたします
- 3) 下記の場合は保証は適用されません
 - ・ 誤った取扱や雑な取扱に起因する場合及び正しい保管方法を怠った場合
 - ・ 不当な修理や改造された場合
 - ・ 火災などの天変地異による場合
 - ・ 想定範囲を超える使用過程での劣化などによる故障と判断した場合
 - ・ 第三者から譲り受けた場合及び購入が証明できない場合
 - ・ 使用状況や痕跡、汚れ等により対象外と判断された場合
 - ・ 故障していない又は故障と判断されない場合
 - ・ 正規販売店以外から購入された場合
 - ・ ホームページ（製品保証）に記載の内容及びその他

お買上製品 :

ご注文番号 :

不具合数量 :

不具合の説明 :

ご希望の対応 :

お問合せの際は下記の HP アドレスか QR コード読み取り

カスタマーサービスにご連絡ください

Artisan Tool HP : <https://www.artisantool.net/2>

※お電話での対応は行っておりません

カスタマーサービス



Artisan Tool